

计联万物 讯息未来

# 数据采集传输仪 (环保数采仪) TS501/TS511 **使用说明书**



厦门计讯物联科技有限公司 Xiamen Top-lot Technology Co.,Ltd.

# 目录

产品简介	3
安装场所选择	4
安装环境要求	4
其他注意事项	4
配件安装	6
进入配置状态	6
通道参数配置	7
通道属性配置	7
通信参数配置	8
报警参数配置	8
中心地址参数配置	8
中心其他参数配置	8
常见问题及解决	9

## 包装明细

TS511组件	TS501组件	TS511数量	TS501数量
TS511主机	TS501主机	1	1
电源(选配)	电源(选配)	1	1
4G 1M吸盘天线	4G 1M吸盘天线	2	1
1M母头串口线	1M母头串口线	按比例配发	按比例配发
10PIN接线端子	10PIN接线端子	2	1
12PIN接线端子	12PIN接线端子	4	1
4PIN接线端子		1	

如果有缺失,请联系销售人员

# 产品外观

产品外观尺寸图









#### TS511接口图

#### 信号输入类型说明

TS511和TS501都自带了一个RS232 (com0) 串口作为调试口, 此串口可用于参数 配置、系统日志查看、调试功能等应用。

#### 具体接口说明如下:

TS511带有2个RS232接口(其中1路做DEBUG、1路和RS485复用)、2个RS485接 口、2个数字量输出接口、2个雨量、8路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(16位 AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、8路继电器输出、3路电源输出(外设供电)、 2路脉冲输入接口、1路格雷码接口、1路SDI接口、USB接口、TF卡接口。

TS501系列数采仪支持2路RS232接口(1路做debug口)、1路RS485接口(可扩展成 2路)、3路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、2路开关量 输入接口和2路继电器输出(可选择)。可定制TTL电平串口、2路脉冲输入、2路开关量输 出、4路开关量输入、4路模拟量输入。

## 设备安装

安装场所选择

- 数采仪应安装在专用的监测室;
- 监测室的选址应该方便维护、方便传感器取样;
- 设备箱应安装于远离强腐蚀、强电磁等恶劣环境;
- 使用无线传输方式时,应选择有较好的无线信号的位置,以保证传输稳定性。
- ▶ 安装环境选择
- 其他注意事项
- 供电电源: 5-35VDC;
- 温度:-35℃~+75℃;
- 湿度:≤95%(无凝结)
- 注意:请勿在带电的情况下安装!
- 安装时,请注意轻拿轻放;
- 如果对数采仪以下参数进行了修改,则必须重新启动 数采仪。

## 配件安装

## △ 注意:请勿在带电的情况下安装!

#### SIM 卡安装

安装时先用尖状物插入 SIM/UIM 卡座旁边小黄点,卡槽弹出。SIM/UIM 金属芯片朝外 放置于 SIM/UIM 卡槽中,插入抽屉,并确保插到位。注意: SIM 卡请勿在设备上电的 情况下插拔,会导致 SIM 卡损坏。



(4)

## ▶ 串口连接

调试线接线如下

材料颜色	对应DB9母头管脚	对应网关
蓝	2 (RX)	(RXD0)
棕	3 (TX)	(TXD0)
黑	5 (GND)	(GND)

▶ 电源安装

可使用标配电源,也可以直接采用 5-35VDC的外部电源给设备供电。

当用户采用外加电源给设备供电时,需要保证电源的稳定性(纹波小于300mV,并确 保瞬间电压不超过 35V),并保证电源功率大于 4W 以上。

▶ 天线安装

将配套天线的SMA阳头旋到ANT天线接口上,并确保旋紧,以免影响信号质量。 天线为数采仪增强信号的必要配件,必须正确安装方能达到最优的上网体验。TS511 天线接口为SMA阴头插座。

## 参数配置

进入配置状态

打开配置工具, 左下角选择正确串口号、波特率以及校验位。

按以下步骤操作:

1.打开串口,选择"参数配置"页面;

2.点击重新加载;

3.给数采仪通电。



(5)

## 通道参数配置

通道参数配置,即采集的参数相关设置。

根据传感器实际接的硬件接口来设置。

先选择需要配置的通道,需要开启的通道通道存储长度设置为480KB,硬件接口选择实际接入接口。

通道01	[	
□ 通道参数设置	確件接口 通道存储长度: <mark>1900</mark> 通道尾性  通信参数   报警参数	硬件接口: 月田口00 ▼
····································	采集开启: 开启 ▲ 监察因: 数据采集时语: 10 (0-655356) 采样检;	7: a24008 E(fi: 0
····通道11 ····通道12 ···通道13 ···通道14	上电弧时: 0 (0-255e) 采集单( 平集対映振音: 0.01 ▼ 累计信)	立: m3/s ▼ +箕方式: 累计 ▼
□□□15 □通道16 □通道17 □孫満18		

## ▶ 通道属性配置

上图通道属性可对照下表填入信息

参数名称	含义
采集开启	即当前通道的采集开关,关闭即不启用当前通道的采集功能
数据采集时间	即TS511主动往串口发送命令采集数据的时间间隔,范围0-65535s
上电延迟	传感器由RTU供电时,接通电源后延时一段时间再开始采集数据
采集数据精度	采集回来的数值将乘以些此精度后再显示和上报,如设置为1.00,即采集回来的 数据乘以1.00,即保留小数后两位。不在下拉框里时,可以输入
监测因子	监测因子(即污染源上报编码)可自定义。不在下拉框里时,可以输入
采样基值	采样的假定基面采集回来的数值将加上这个值后上报
采样修正值	修正采样的值
采集单位	单位(cm\m\)m3/s。不在下拉框里时,可以输入

## ▶ 通信参数配置

通道硬件接口的通信参数, Modbus 数采仪 根据实际设备填写。 即, 此页配置的是采集的MODBUS 数采仪命令, 根据实际传感器的寄存器来配置。

通道存储长度:	480	КВ		硬件接口:	串口00
通道属性通信	参数 ┃ 报警参数	1			
			Mohus		
串口类型:	RS485-0	•	设备地址:	1	(0-255)
串口波特率:	9600	•	功能码:	3	(0-255)
串口校验位:	8N1	•	寄存器地址:	0	(0-65535)
			寄存器个数:	2	(0-255)
			数据结构:	Float DCBA	
				-	

### 报警参数配置

报警参数页面,设置当前通道采集数据的超阈值报警和联动功能。

→ 健件接口 通道存储长度: 48	80	КВ		硬件接口:	串口00	•
通道属性 通信参	教 报警参数					1
报警上限值:	999999999.9		报警联动类型:	ко	•	
报警下限值:	-999999999.9		报警联动类型值:	DO低/K断开	•	
报警阀值:	20					

报警参数根据实际需求更改, 各参数含义可对照下表

报警上限值	采集到的数据超过报警上限时发送报警信息
报警下下限值	采集到的数据低于报警下限时发送报警信息
报警阀值	两次采集的数据差值超过报警阀值时发送报警信息
报警联动类型	DO和K0,设置报警联动类型,数字量输出或者继电器输出
报警联动类型值	设置报警方式,数字量输出的值,或者继电器的闭合和断开状态

完成以上配置后,即配置完一个采集参数了,其他需要采集的参数也是相同的方式配

#### ▶ 通信参数配置

中心地址填入需要连接的中心IP与端口号,上方中心服务器数目可以选择多个,实现 多中心同时传输。

中心地址参数 	■股券器地址与端口号 申心期券器裁割(大子)(1) ▼	
白·参数配置 曰·通道参数设置	主中心通道: TCP    主中心地址+端口: xxxx.xxxxxxxxxx 99999	
中心地址参数	中心(2)通道: 中心(2)地址+端口:	
中心其它参数 一 短信参数 一 串口传输参数 一 存储设置和数据查询	中心(3)通道: 中心(3)地址+湍口:	
	中心(4)通道: 中心(4)地址+端口:	
	主备中心通道:	
	中心(2)备通道: 中心(2)备地址+端口:	
	中心(3)备通道: ● 中心(3)备地址+端口:	

中心其他参数配置

APN与心跳包信息在此选项卡下配置

使用专网卡时,需要在此页面配置APN和用户名密码等信息

中心其它参数		
下线工具 - 调试工具 - 影教教授 - 日 通道教教协会 - 日 通道教教协会 - 日 通道教教会 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日	任号改置 天成写理(WH): 小問(用): 小問(用): 小問(任号): (の)、例(目前(分): 小問(任号)、(引)、(引)、(引)(前(前(分)): 小問(任号)、(引)、(引)(前(前(分)): 小問(任号)、(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(引)(	
TT 79 OLL MANNEL 40	4 載心置 名材45(行:	

配置完成后,需要点击"保存参数",最后再重启数采仪即可。

(8)

## 常见问题

## 进不了配置界面

1.检查操作流程是否正确,先点"重新加载",然后再通电;

2.检查串口线是否完好,是否接对,接颜色顺序接;

3.检查USB转串口线通信是否正常,可更换USB口测试,或者更换USB转串口线再试试 4.检查电脑的串口号是否设置正确,是否有其他软件占用了此串口;

5.更换电脑测试。

## Online灯不亮

1.检查SIM卡是否插好, 重新插一次卡试试;

2.检查卡是否被锁定了,物联网卡通常都有机卡绑定功能,机卡分离后会被锁定,可以 解绑后再试;

3.检查卡是否有欠费或停机,欠费或停机后无法上网;

4.天线是否有接好、接对,天线不接或接错是无法上网的;

5.若以上步骤均无法解决问题, 请在 "调试工具" 页面, 点'开启接收', 保存五分钟日 志, 将日志发给我司技术人员作进一步判断。

#### 无法连接中心服务器

1.检查是否插上SIM 卡, 是否插上天线;

2.查询SIM 卡情况, 是否欠费和网络功能是否开通;

通过配置工具检查设备服务器IP 地址与端口号是否设置正确;

4.检查中心服务器通讯是否正常, 端口号是否设置正确, 通信中心的服务是否已经成功 启动;

5.检查服务器防火墙设置是否正确,入站规则中是否已经放行监听的端口。

#### Online灯亮一会就灭掉

1.检查中心服务器地址和端口设置是否正确?

2.检查中心服务器通讯是否正常, 端口号是否设置正确, 通信中心的服务是否已经成功 启动;

3.检查服务器防火墙设置是否正确,入站规则中是否已经放行监听的端口。

(9)